

1. Scanner einschalten
2. SF starten → steht auf „Positiv“, keine Übersicht anwählbar
3. Negativstreifen in den Scanner einziehen lassen → keine Änderung bei SF
4. Umstellen in SF auf „Negativ“ → Dialog: Es soll ein neues Medium eingelegt und die Materialart neu ausgewählt werden

→ Sackgasse

1. Scanner einschalten
2. SF starten, aber noch im Startdialog bleiben
3. Negativstreifen einlegen → Scanner zieht diesen ein
4. SF starten → „Übersicht“ ist anwählbar und auch auf „Negativ“ kann man umschalten
5. „Übersichtsscan“ aktivieren → Dialog „Bitte Filmhalter einlegen und Vorschauscan erneut starten“ → Dialog lässt sich nur über das Kreuz schließen
6. erneutes Ausführen von 5. führt auch zum gleichen Ergebnis
7. Negativstreifen lässt sich mit den scannereigenen Tasten nicht mehr transportieren/auswerfen
8. Scanner ist auch nach Beenden von SF über seine eigenen Tasten nicht bedienbar

→ Sackgasse

1. wie bei Versuch zwei 1.-4., SF steht nun beim Starten bereits auf „Negativ“
2. „Übersichtsscan“ aktivieren → alle 4 Fotos auf dem Streifen werden als Vorschau eingescannt
3. Dialog mit „Auswahl hinzufügen“ beenden → Alle Fotos werden in den Jobmanager übernommen → SF startet Vorschau für erstes Negativ, dieses wird auch in groß angezeigt
4. Pfad korrigieren
5. Auflösung auf 5000dpi einstellen
6. 48bit einstellen
7. bei S/W SRDx aktivieren, bei Farbe iSRD aktivieren
8. Negafix auf „linear“ und CCR abwählen
9. Negafix → Expertenmodus → Ausdehnung ggfs etwas erweitern
10. Rahmen voll aufziehen
11. Im Jobmanager „kopieren“ und auf „alle Rahmen anwenden“ anwählen → wird für alle übernommen
12. „Stapel-Scan“ auswählen → ggfs Pfad und Index für Dateinamen anpassen → Starten